



WEISS R.IMP

Odstraňovač rzi a impregnace – PATENTOVANÝ PRODUKT

1 POPIS PRODUKTU

2 v 1 – odstraňuje rezavá zbarvení a současně impregnuje povrch.

Produkt je patentově chráněn – Patent č. At 501 567 B1

2 VLASTNOSTI

Speciální čistič na bázi kyselin. Odstraňuje povrchové i vnitřní korozivní zbarvení a zapouzdřuje oxidující složky obsažené v kameni (pyrit/biotit), čímž významně snižuje riziko opětovné tvorby rzi. Současně dochází k trvalé impregnaci odpuzující vodu, mastnotu a oleje. Povrchu zůstává jeho přirozená barva a struktura. Produkt nevytváří žádnou vrstvu na povrchu, paropropustnost zůstává zachována.

Díky redukcí nasávání vody je také zajištěna i ochrana před opětovnou tvorbou rzi.

Neobsahuje silikony a vosky. Ochrannou látkou jsou fluoropolymery, které vykazují velmi trvalé spojení s podkladem. Proto je možné je bez omezení použít také v prostorách na zpracování potravin.

3 OBLASTI POUŽITÍ

Pro čištění a současnou impregnaci leštěných a drsných přírodních kamenů odolných vůči kyselinám, jako např. žula, rula, pískovec a také porézní keramika, kamenina, Klinker, Cotto apod. v exteriéru i interiéru, v dílně i na stavbě.

4 ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 5-25°C

Produkt neředít! Nanést jej sytě na suchý povrch a nechat působit. Může trvat několik hodin než zmizí rezavé skvrny, které jsou prorostlé hluboko do materiálu. Nesmí zaschnout! Pokud je to nutné, tak materiál doplňovat nebo místa přikrýt hadry namočenými v produktu. V ošetřování nepokračujte déle, než je nutné. Čím delší je doba působení, tím větší je riziko tmavého zbarvení kamene.

Zásadně čistěte a ošetřujte vždy celý povrch/celý kámen tak, aby bylo zajištěno, že se na neošetřeném místě dříve nebo později neobjeví opět rezavé skvrny nebo že případné ztmavnutí kamene neovlivní celkový optický vzhled plochy. V neposlední řadě jde také o celoplošnou impregnaci povrchu. Po úspěšném čištění kartáčem nebo nylonovým padem opláchněte povrch studenou vodou bez jakéhokoli přídavku chemie až do úplného odstranění zbytků produktu R.IMP.

Lze ošetřit také krytiny s viditelnými vlhkými kapsami, ale čistící a také ochranný účinek může být o něco slabší.

Podlaha je po zaschnutí povrchu opět pochozí. Ochranná funkce impregnace se vyvine v časovém úseku až 7 dnů.

Na toto prosím dbát především při provádění zkušebních ploch. V tomto časovém úseku používat pro čištění pouze čistou vodu bez jakýchkoliv přídavků čistících prostředků.

Hydrofobní efekt odperlení kapek

Po aplikaci impregnace R.IMP nevznikne žádný rušivý efekt odperlení tekutiny. Tím je zajištěno, že nebudou zhoršeny dané protiskluzné vlastnosti díky možnému vzniku Aquaplaningu na vodním polštáři. Efekt odperlení vzniká u běžných impregnací díky povrchovým zbytkům pouze na přechodnou dobu a po krátké době odezní. Tento efekt v žádném případě neurčuje ochranný účinek a životnost impregnace.



WEISS R.IMP

Odstraňovač rzi a impregnace – PATENTOVANÝ PRODUKT

5 VYDATNOST

1 litr vystačí na cca 5-15 m².

6 SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech. Minimální životnost 24 měsíců od dodání.

7 TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,1 g/cm³ při 20°C

Barva: nažloutlá

Pach: téměř bez pachu

pH hodnota: ~1 (koncentrát)

8 UPOZORNĚNÍ

R.IMP nesmí být použit na leštěném nebo jemně broušeném mramoru, vápenci, betonu a jiných, na kyseliny choulostivých kamenech s leštěným nebo jemně broušeným povrchem. Kovy a jiné materiály choulostivé na kyseliny mohou být produktem napadeny.

9 BEZPEČNOST

Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.

Obsah látek: kyselina fosforečná < 40 %, neionizující tenzidy < 5 %, oxidační inhibitory, pomocné látky pro pasivaci.

Označení nebezpečí dle EU směrnice Nr.1272/2008 (CLP): Symbol nebezpečí GHS 05 – Nebezpečí.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 1 podle AwSV v. 1.08.2019. Nádoba je vyrobená z ekologického polyetylénu (PE) a je recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.

11 OBSAHY BALENÍ

10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.

Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku.

WEISS R.IMP

Odstraňovač rzi a impregnace – PATENTOVANÝ PRODUKT



Vývoj · Výroba · Logistika
WEISS Steinpflege
Wiesing 20A, Feldkirchen b.M.
Telefon: +43 (0)7748 3227 1
info@weiss.sc · www.weiss.sc



Výhradní partner pro ČR a SR
floorcolor s.r.o.
Práče 211, 671 61 Práče
Telefon: +420 / 515 227 272
info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku. Z výše uvedených důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.