



## WEISS SANITÄR

Sanitární čistič s integrovanou ochranou povrchu

### 1 POPIS PRODUKTU

Silný sanitární čistič s integrovanou ochranou proti usazeninám z vodního kamene – s obsahem kyselin.

### 2 VLASTNOSTI

Odstraňuje vápencové usazeniny, zbytky mýdla, povrchovou rez, kámen z moči a další odolné nečistoty. Ideální pro sprchu, vanu a WC. Díky aktivním ochranným látkám odtéká voda z vyčištěných povrchů rychleji, a povrch je tak chráněn před novými usazeninami vodního kamene až 5krát déle. Příjemná a trvanlivá vůně podtrhuje hygienickou čistotu.

### 3 OBLASTI POUŽITÍ

K čištění kyselinovzdorných přírodních a umělých kamenů, keramických obkladů, plastů, skla, nerezové oceli a chromu v kuchyni a koupelně. Ideální i na kameny citlivé na rez. Není vhodný na leštěný nebo jemně broušený mramor a vápenec.

### 4 ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 5-25°C

Podle stupně znečištění zředit produkt s vodou v poměru až 1:20. Nanést houbou, nechat krátce působit (nenechat zaschnout) a poté čistou studenou vodou povrch přemýt až do odstranění všech zbytků produktu.

### 5 VYDATNOST

1 litr vystačí na cca 50-100 m<sup>2</sup> v závislosti na ředění.

### 6 SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech. Minimální životnost 24 měsíců od dodání.

### 7 TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,03 g/cm<sup>3</sup> při 20°C

Barva: vodově čirá

Pach: příjemný

pH hodnota: ~1 (koncentrát)

### 8 UPOZORNĚNÍ

SANITÄR nesmí být použit na leštěném nebo jemně broušeném mramoru, vápenci, betonu a jiných, na kyseliny choulostivých kamenech. Eloxovaný hliník, emaily, zinek a železo budou napadeny. V případě pochybností bezpodmínečně otestovat na nenápadném místě. Pro neodolné materiály je vhodný produkt WEISS ZM MARMOR.

## WEISS SANITÄR

Sanitární čistič s integrovanou ochranou povrchu



### 9 BEZPEČNOST

Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.

Obsah látek: kyselina amidosulfonová, neionizující tenzidy < 5 %.

Označení nebezpečí dle EU směrnice Nr.1272/2008 (CLP): Symbol nebezpečí GHS 05 – Nebezpečí.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

### 10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 1 podle AwSV v. 1.08.2019. Nádoba je vyrobená z ekologického polyetylénu (PE) a je recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.

### 11 OBSAHY BALENÍ

10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.

Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku.



Vývoj · Výroba · Logistika

**WEISS Steinpflege**

Wiesing 20A, Feldkirchen b.M.

Telefon: +43 (0)7748 3227 1

info@weiss.sc · www.weiss.sc



Výhradní partner pro ČR a SR

**floorcolor s.r.o.**

Práče 211, 671 61 Práče

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku. Z výše uvedených důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.